

Abbrennen von dicken Kerzen

Nutzungshinweise

Wie brennen dicke Kerzen ohne Wachschnippeln sauber ab?



18cm / 7cm / 700g / Paraffin
20cm Docht von einer Haushaltskerze
normales, gegossenes Wachs aus
Kerzenresten

Der Verbrauch dieser Kerze liegt bei 4g/h,
das ergibt 160h (knapp 7Tage) Brenndauer
(ca. 50g bleiben übrig)



Nach etwa 4h hat sich ein ca. 1,5cm hoher
Rand gebildet, der sollte jetzt butterweich
sein.



Den Rand drückt man jetzt vorsichtig mit
den Fingern gleichmäßig zur Mitte der
Kerze, bis die Flamme deutlich kleiner
geworden ist und noch gut brennt.
Diesen Rand schmelzen lassen wie in Bild 2
zu sehen ist.
Das wiederholt man bis zum Ende der Kerze.



Nach dem Löschen und Erkalten des
Wachses der Kerze kürzt man den Docht auf
etwa 4mm Länge.
Da das Wachs nach dem Neuanzünden erst in
der Mitte um den Docht schmilzt und
verbraucht wird, wäre dieser dann zu lang,
die Flamme zu groß und könnte evtl. rußen.